



Je použit vnitrni oscilator na 8MHz

Pred programováním JP1 proletovat, po naprogramování rozpojit!

Postup programovani, na konektor K1 se pripoji programator pres ISP rozhrani. Do USB konektoru zasunou kabel a pripojit k pocitaci! Potom teprve zacit programovat.

L1 - pouzít nejlepe Tlumivku FERRITE BEAD INDUCTOR MCAB 035060-33, FARNELL (obj.c.:9265236)
 Nebo z GM tlumivku TLEC24-2R2K, prinejhorsim propojit jen kouskem dratku

Kabel pro programovani pomoci ISP v programatoru BeeProg	
Konektor K1	ISP
-----	Pin 1 Spojit s Pinem 5
17	PIN 2
NC	PIN 3
16	PIN 4
-----	Pin 5 Spojit s Pinem 1
14	PIN 6
18	PIN 7
13	PIN 8
NC	PIN 9
NC	PIN 10